

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ

- Для вызова кабины нажмите кнопку, расположенную около двери лифта. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед Вами.
- При входе в кабину с ребенком войдите первыми, при выходе из кабины пропустите ребенка вперед.  
При перевозке ребенка в коляске (санках, велосипеде и т.д.) возьмите его на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску (санки, велосипед и т.д.). При выходе из лифта вначале вывезите коляску (санки, велосипед и т.д.), а затем выходите сами с ребенком на руках.
- Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, для ускорений закрывания двери кабины нажмите кнопку "OK".
- Если в момент закрывания дверей понадобилось экстренно их открыть, нажмите кнопку "<|>".
- При остановке кабины между этажами повторно нажмите кнопку нужного Вам этажа. Если кабина не пришла в движение, нажмите кнопку "<1", сообщите об остановке в микрофон" кнопочной панели и ждите прихода электромеханика.
- При необходимости остановки на ближайшем этаже или для отмены приказов нажмите кнопку "ОТМЕНА".
- При включении светового сигнала перегрузки и звуковом сигнале необходимо частично разгрузить кабину
- Для перевозки грузов, войдя в кабину, нажмите и удерживайте от 5 до 7 с кнопку "ОТМЕНА".  
После погрузки нажмите кнопку нужного Вам этажа.
- Животных перевозить в наморднике, держа за ошейник или на руках и с согласия остальных пассажиров.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Самостоятельный выход из кабины, остановившейся между этажами.
- Прислоняться к дверям шахты и кабины во время ее движения.
- Проезд детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
- Ввозить в кабинку и вывозить из нее коляску (санки, велосипед и т.д.) с находящимся в ней ребенком.
- Перевозка легковоспламеняющихся веществ.
- Пользование лифтом во время пожара и землетрясения.
- Пытаться самостоятельно эвакуироваться из остановившейся между этажами кабины - это опасно для жизни.

Телефон обслуживающего персонала Телефон аварийной службы **8952-958-3364**